



TECHNOTE

EnGenius WDS BRIDGE configuratie

Versie: Auteur: Datum: 0.3 Yassine Amakran 15 juni 2020



Inhoud

1	Inleiding		.3
1.: 1.: 1.:	1 2 3	Doelstelling Beoogd publiek Voorkennis/Benodigdheden	3 3 3
2	Theoretis	che uitleg WDS bridge	.4
3	Configura	tie WDS bridge	.5
3.: 3.: 3.: 3.:	1 2 3	STATISCH IP ADRES TOEPASSEN	5 8 12
AC	T CESS POIN	rs	12

1 Inleiding

In dit document wordt beschreven op welke manier u een WDS Bridge instellen met de EnGenius access points.

1.1 Doelstelling

De doelstelling van dit document is het bekend maken met de manier waarop een EnGenius access point kan worden geconfigureerd in WDS (Wireless Distribution System) bridge.

1.2 Beoogd publiek

Dit document is geschreven voor technisch personeel die een EnGenius access point willen configureren en hier nog weinig ervaring mee hebben.

1.3 Voorkennis/Benodigdheden

Om optimaal te kunnen profiteren van wat er in dit document beschreven staat is het van belang dat u basiskennis heeft van de volgende onderwerpen:

- Basiskennis netwerken
- Basiskennis wifi

2 Theoretische uitleg WDS bridge

Wireless Distribution System is een draadloze koppeling tussen twee acces points om een bedraad netwerk zonder uplink te koppelen aan een netwerk met uplink of een back-up verbinding ter redundantie aan te leggen.

Wanneer verkeer over de WDS bridge verbinding loopt behoudt het zijn source mac adres. Dit is nodig voor het aanvragen van DHCP leases en eventuele andere mac authenticatie systemen.

Tevens behoudt de WDS bridge koppeling VLAN tags die over de verbinding heen lopen.



Afbeelding 1 – Netwerk ontwerp WDS bridge

EnGenius heeft access point met zowel EnJet technologie als geen EnJet technologie. Voor het opzetten van WDS bridge dient de EnJet functionaliteit uitgeschakeld te worden.

3 Configuratie WDS bridge

3.1 Statisch ip adres toepassen

EnGenius apparaten starten standaard op met het ip adres 192.168.1.1. Om dit te bereiken dient u een statisch ip adres in te stellen. Voor de koppeling van de WDS bridge is het aanbevolen om statische ip adressen te blijven gebruiken. Kies hiervoor een ip adres buiten de DHCP scope van de DHCP server tijdens het configureren.

Kies in het linker menu voor de menu knop "Basic" onder het kopje Network. Hierdoor opent het scherm met netwerk instellingen. Voer vervolgens het ip adres in. Klik daarna onderaan op "Save".

< Network	
Basic	
Wireless	
IPv4 Settings	
IP Network Setting	DHCP Static IP
IP Address	172.16.25.25
Subnet Mask	255 255 255 0
Gateway	172.16.25.1
Primary DNS	8.8.8.8
Secondary DNS	8.8.4.4

Afbeelding 2 – IP adres instellingen



Afbeelding 3 – Instellingen opslaan

-nGeniius®							English	
ENS500-AC	Single Radio	Management AP, 2T2R, 8	67Mbps		Chan	ges: 5	Reset	Logout
0	Wireless Se	ttings				1	Α	
Device Status	Device Name	ENS500-AC						- 38
Connections	Country / Red	ion USA	v					
Realtime	ocumy / rog							
Network								
Basic	EnJet							
Wireless	Status	🖲 Enable 🔍 Disa	ıble					
Management								
Advanced			F	5GHz				
Time Zone	Operation Mo	do		Accos	Point -	Groon	9	12
WiFi Scheduler	Operation Mo			ALLES	SPUIL 1	Green	-	
Tools	Channel HT M	lode	Ľ	40MH;	<u> </u>			
System Manager	Channel			Config	guration			
Account	Transmit Pow	er		Auto				
Firmware	B11 B 11 B			0.5				
Log	Bit Rate			Contig	guration			
	Client Limits			 Ena 127 	ble 🔍 Disab	le		
	AP Dotection			Scan				
	Distance (0.2)	Jim)		a Scan	(0.6mileo)			
	Distance (0-3	JKIII)		1	(U.onnies)			
	AP Time Slot			Auto	•			
	Station Priorit	y 🕖		High	Ψ.			
	Wireless Se	ttings - Access Point						
	Enabled	SSID	Edit		Security	MAN		
	100	EnConius70C366	Edit		Nono	1	Waith for char	nges to be applie

De instellingen dienen vervolgens te worden toegapst. Klik vervolgens op de locatie van 1A of afbeelding 1B in afbeelding asdf.

Afbeelding 4 – Pending changes menu openen

Als u op 1A heeft klikt dan komt er een scherm naar voren waarin u een overzicht krijgt van alle wijzigingen die wachtend staan om te worden toegepast.

Configuration / Changes				
Legend: Section added Section removed	Option changed	Option removed		
dhcp.cfg02411c dhcp.cfg02411c.domain=EN5500-AC				
network.lan network.lan.hostname=EN5500-AC				
<pre>wireless.wifi1 wireless.wifi1.ath_count=0 wireless.wifi1.channel_config_status=1</pre>				
wireless.wifi0_mgmt wireless.wifi0_mgmt.disabled=1				
Apply Revert				

Na het klikken op de knop Apply worden de wijzigingen toegepast op het apparaat. Het apparaat zal vervolgens mogelijk opnieuw opstarten om de instellingen toe te passen. Wanneer u op revert klikt dan zullen de configuratiewijzigingen ongedaan worden gemaakt.

Configuration / Apply
Applying changes
Waiting for changes to be applied
The following changes have been committed:
Legend: Section added Section removed Option changed Option removed
wireless.wifi0_mgmt wireless.wifi0_mgmt.disabled=1

Afbeelding 6 – Progressie pending changes

Afbeelding 5 – Toepassen pending changes

3.2 Omschakelen van access point mode naar WDS bridge

De volgende stap is het aanzetten van de WDS bridge modus. Ten eerste dient u in het dashboard het 5GHz BSSID van de radio te noteren van beide access points. Dit is belangrijk voor het configureren van WDS Bridge.

OverView	
Device Status	
Connections	
Device Information	
Device Name	HWv1
MAC Address	
- LAN	88:DC:96:67:00:18
- Wireless LAN - 5GHz	88:DC:11:11:11:11
Country	USA
Current Local Time	Fri May 3 20:03:19 2019
Uptime	0h 52m 30s
Firmware Version	v3.5.5_c1.9.20
Management VLAN ID	Untagged
Registration Check Code	77777777

Afbeelding 7 – BSSID 5 GHz

Ga naar het tabblad Wireless. Kies de juiste country code (belanrijk voor het wettelijk toegestane uitzendvermogen binnen het land), zet green mode uit en kies vervolgens WDS bridge mode in de operation mode.

< Network	_	
Basic		
Wireless		
Wireless Settings		
Device Name	HWv1	
Country / Region	USA	۲
5GHz		
Operation Mode	WDS Bridge 🔹	📑 Green 🥑
Wireless Mode	Access Point Client Bridge	
Channel HT Mode WDS Access Point		
Channel	WDS Bridge WDS Station	

Afbeelding 8 – WDS bridge optie

Sla vervolgens de instelingen op door onderaan de pagina "Save" te klikken.



Afbeelding 9 – Instellingen opslaan

Vervolgens zal er een melding verschijnen dat het AP zal herstarten.



Afbeelding 10 – Herstart melding

Vervolgens moet het BSSID van unit B in de WDS link settings van WDS A worden geplaatst. Dit kan onder het menu "Wireless" worden toegevoegd.

< Network			
Basic			
Wireless			
WDS Link Settings - 5GHz			
Security	AES		
AES Passphrase	******** (8-63 ASCII d	haracters or 64	hexadecimal digits)
Caution: NAWDS is enabled, plea settings to take effect.	se assign the Cha	annel on both fre	equency bands manually for
MAC Address			Mode
88 : DC : 96 :	00 : 00	: 00	Enable

Afbeelding 11 – WDS link instellingen

Vervolgens moeten de wifi instellingen nog voor beide units worden bepaald. Om voor het optimale kanaal te kiezen kunt u het beste gebruik maken van een softwarepakket als Chanalyzer. Hierin ziet u het spectrum van de 5 GHz band en welke storingsbronnen er eventueel aanwezig zijn. Ook kunt u gebruik maken van de scan functionaliteit binnen het AP om het aantal aanwezige SSID's te zien die de desbetreffende unit ziet.

Ook moet u onderzoeken of u zich niet in een omgeving bevindt met radar interferentie. Wanneer dit van toepassing is kunt u beter geen gebruik maken van kanaal 100 en hoger.

Afhankelijk van de aanwezige SSID's en interferentie kunt u kiezen voor 20/40/80 MHz kanaalbreedte. Voor een WDS link heeft het de voorkeur om een zo'n breed mogelijk kanaalbreedte te kiezen, maar dit kan mogelijk niet i.v.m. de af te leggen afstand van de WDS link.

Voor de transmit power hangt het af vanaf welk kanaal u uitzendt. De indoor en outdoor kanalen hebben beide verschillende uitzendvermogens. De voorkeur heeft het om de transmit power op auto te zetten. Wanneer de units te dicht op staan heeft het nut om de transmit power lager te zetten.

Sasic Wireless				
	5GHz			
Operation Mode	WDS Br	idge	٠	🗉 Green 🥝
Wireless Mode	802.11 A	AC/N	Ŧ	
Channel HT Mode	20MHz		٠	
Channel	Configu	ration		
Transmit Power	11 dBm		٠	
Bit Rate	Configu	ration		
Client Limits	Enab	e 🔍 D	isab	le
Multicast to Unicast Stream Conversion	· Enable	e 🚺 🔘	Disa	ıble 🥝
AP Detection	Scan			
Distance (0-30km)	0	(Omiles))	

Afbeelding 12 – Wifi intellingen

Kies vervolgens aan de hand van de spectrum analyze het gewenste kanaal. Let hierbij op dat bij DFS kanalen de EnGenius niet de mogelijkheid heeft om van kanaal te wisselen.

5GHz				
All	None			
U-NII-1	U-NII-2A			
U-NII-2B	U-NII-3			
Ch 36 : 5.180 GHz	Ch 40 : 5.200 GHz			
Ch 44 : 5.220 GHz	Ch 48 : 5.240 GHz			
Ch 52 : 5.260 GHz	Ch 56 : 5.280 GHz			
Ch 60 : 5.300 GHz	Ch 64 : 5.320 GHz			
Ch100 : 5.500 GHz	Ch104 : 5.520 GHz			
Ch108 : 5.540 GHz	Ch112 : 5.560 GHz			
Ch116 : 5.580 GHz	Ch120 : 5.600 GHz			
Ch124 : 5.620 GHz	Ch128 : 5.640 GHz			
Ch132 : 5.660 GHz	Ch136 : 5.680 GHz			
Ch140 : 5.700 GHz	Ch149 : 5.745 GHz			
Ch153 : 5.765 GHz	Ch157: 5.785 GHz			
Ch161 : 5.805 GHz	Ch165 : 5.825 GHz			
Save Save current setting(s)				

Afbeelding 13 – Kanaal overzicht

Sla vervolgens de instellingen op en voer de stappen van hoofdstuk 3.1 opnieuw uit.



Afbeelding 14 – Instellingen opslaan

3.3 Tweede WDS access point configureren

Voer de stappen van hoodstuk 3.2 opnieuw uit voor het configureren van unit B. Let hierbij op de het WDS BSSID van unit A in de WDS link van Unit B wordt gebruikt.

3.4 Uitschakelen EnJet functionaliteit voor compabiliteit met non-EnJet access points

De nieuwe generatie EnGenius access points beschikt over de EnJet technologie. Dit brengt verbeteringen binnen de access point modus m.b.t. performance. Deze modus is niet compatible met WDS bridge.

Ga naar de wireless instellingen. Schakel vervolgens EnJet uit. WDS bridge zal vervolgens als optie mogelijk zijn binnen de access point modussen.

Opmerking: *De managementradio wordt gebruikt in combinatie met de EnWiFi-app. De WDS Bridge-modus is geen beschikbare bewerking in de EnWiFi-app.*



Afbeelding 15 – EnJet uitschakelen

Management VLAN Settings
Status © Enable * Disable 4094
 Caution: If you encounter disconnection issue during the configuration process, verify that the switch and the DHCP
Save Current Betting(s)

Afbeelding 16 – Instellingen toepassen

Voer vervolgens weer de stappen uit hoofdstuk 3.1 uit om de instellingen toe te passen.