

ENH900EXT VLAN WITH 5GHZ

Technote

Versie: 1.1 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 10-11-2014

Inhoud

nleiding 2
onfiguratie
WIRELESS MESH
Activeren Wireless Mesh
INSTELLINGEN WIRELESS MESH
CONFIGURATIE BESTAND
DOWNLOADEN CONFIGURATIE BESTAND
INSTALLEREN CONFIGURATIE BESTAND
OVERZICHT GELADEN CONFIGURATIE
HANDMATIGE INSTELLINGEN 12
GEWENSTE NIEUWE SITUATIE
VLAN BRIDGE CONFIGURATIE
ר כ

1 Inleiding

In de ENH900EXT zit een optie om verkeer afkomstig van clients een VLAN tag mee te geven. Op deze manier kan een scheiding worden aangebracht tussen gebruikers die inloggen via de verschillende SSID's die actief zijn op het Access Point. Helaas werkt deze optie met de fabrieksinstellingen niet wanneer u gebruik maakt van de 5 GHz distributie opties die in het access point aanwezig zijn.

In dit document wordt beschreven hoe u een ENH900EXT kunt configureren voor distributie via de 5 GHz van 802.1q tagged pakketten.

Om distributie via 5 GHz mogelijk te maken heeft u het volgende nodig:

- 2 x ENH900EXT;
- Laptop of computer voorzien van een Telnet client zoals putty;
- Netwerk dat geconfigureerd is voor het gebruik van VLAN tag's.

Voor het integreren van deze configuratie in uw netwerk heeft u kennis nodig over hoe VLAN's werken en hoe door middel van 802.1q tag's meerdere VLAN's over 1 verbinding kunnen worden gestuurd.

De instructies die in dit document worden gegeven gaan uit van een Engelstalige webinterface van het acces point. Mocht u de webinterface hebben ingesteld op een andere taal dan zullen de stappen hetzelfde zijn, maar de benaming van verschillende menu's en opties zal afwijken.

De instructies die in dit document gegeven worden zijn op basis van firmware versie 2.0.8. Als u gebruik maakt van een lagere firmware dan adviseren wij u eerst een upgrade uit te voeren naar de genoemde versie. Indien u over een hogere versie beschikt moet u eerst controleren of de beschreven functies niet via de webinterface beschikbaar zijn. Op het moment van schrijven wordt er een firmware verwacht die deze instellingen vereenvoudigd en toegankelijker maakt via de webinterface.

2 Configuratie

In de onderstaande hoofstukken worden de stappen beschreven die doorlopen moeten worden voor het opzetten van een 5 GHz distributie, gebruik makend van de 'Mesh AP mode'. Deze optie kan alleen worden geactiveerd via de Command Line Interface of door gebruik te maken van het configuratiebestand 'ENH900EXT-192-168-1-1-VLAN.tar.gz' die beschikbaar is via de website support.alcadis.nl.

Om de configuratie volledig werkend te krijgen moeten de onderstaande instellingen worden geconfigureerd op alle access points:

- 5 GHz radio in 'Mesh AP' mode zetten;
- VLAN configuratie via webinterface maken;
- Aanpassingen maken via Command-Line_Interface.

2.1 Wireless Mesh

Een Mesh netwerk (vermaasd netwerk) is een draadloos netwerk waarbij een draadloze client (laptop of smartphone) verbinding maakt met een access point die niet direct is aangesloten op het achterliggende bedrade netwerk. Het access point waarmee de client een verbinding maakt heeft via een draadloze distributie (meestal 5 GHz) via 1 of meerdere hops verbinding met een root access point. Dit root access point heeft wel een verbinding met het achterliggende bedrade netwerk.

Door gebruik te maken van deze techniek hoeft niet ieder access point te worden voorzien van een kabel. Hierdoor hoeft er ook geen extra investering te worden gedaan in apparatuur die deze draadloze distributie verzorgt.

2.1.1 Activeren Wireless Mesh

De onderstaande stappen hoeft u niet uit te voeren indien u gebruik maakt van het voor geconfigureerde config-bestand.

Mocht u geen gebruik maken van het configuratie bestand dan vindt u hieronder de stappen die u moet doorlopen voor het opzetten van een 5GHz distributie netwerk. Daarnaast is het mogelijk om via de handmatige manier eerst de Mesh verbinding te testen zonder VLAN's. Hierdoor weet u zeker dat uw omgeving geschikt is voor een Mesh netwerk.

1. Login via Telnet op het IP-adres van de ENH900EXT. Het default IP adres is 192.168.1.1, de default gebruikersnaam is admin en het default wachtwoord is admin.

Category:	
Category. - Session - Logging - Terminal - Keyboard - Bell - Features - Window - Appearance - Behaviour - Tenaletice	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.1.1 23 Connection type: Riogin SSH Raw Telnet Riogin SSH Saved Sessions Saved Session Saved Session
- Translation - Selection - Colours - Data - Proxy - Telnet - Rlogin - SSH - Serial	Default Settings Load Save Delete
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About Help	Open Cancel

Figuur 1 : Putty

2. Door onderstaande commando's achter elkaar uit te voeren komt u in de directory om de mode van de 5 GHz radio aan te passen. U kunt hier vervolgens kiezen voor een aantal opties waarvan opties 5 (Mesh AP) en optie 6 (Mesh only) niet beschikbaar zijn via de webinterface.

enh900ext>**sys** enh900ext/sys>**opmode** enh900ext/sys/opmode>**opmode5** ;'Systeem'

; menu 'Operationele Mode'

; overzicht van beschikbare modes



Figuur 2: Command Line Interface

3. Door onderstaand commando in te voeren verandert u de mode van de 5 Ghz radio in 'Mesh AP'. U kunt indien gewenst ook een andere mode selecteren door het laatste getal te vervangen door de waarden die met het vorige commando zijn verkregen.

enh900ext/sys/opmode>opmode5 5

4. De laatste stap is het controleren of de wijziging succesvol is geweest. U doet dit door onderstaand commando in te voeren.

enh900ext/sys/opmode>opmode5



Figuur 3: Command Line Interface

2.1.2 Instellingen Wireless Mesh

Wireless Mesh is nu geactiveerd met de standaard instellingen. Voor een betere beveiliging kunt u deze instellingen het beste aanpassen naar een persoonlijk SSID en een persoonlijke WPA2 sleutel.

evice Status	Device Name	IH900EXT	
onnections	Country / Region	etherlands T	
etwork	0	Enable Disable	
asic	Band Steering NC	TE: In order for Band Steering function to work p	properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and
/ireless		unty Settings must be the same.	
lanagement			
dvanced		2.4GHz	5GHz
ime Zone	Operation Mode	Access Point 🔻 🗷 Green	Access Point 🔻 🗷 Green
/iFi Scheduler	Wireless Mode	802.11 B/G/N	802.11 A/N
ools	Channel HT Mode	20/40 MHz 🔻	40 MHz 🔻
ystem Manager	Extension Channel	Upper Channel 🔻	Lower Channel 🔻
ccount	Channel	Auto 🔻	Auto 🔻
irmware	Transmit Power	Auto 🔻	Auto 🔻
og	Data Rate	Auto 🔻	Auto 🔻
	RTS / CTS Threshold (1 - 23	46) 2346	2346
1			

Figuur 4: Wireless settings

Nadat u bent ingelogd via de webinterface van de ENH900EXT gaat u naar het tabblad "**Network->Wireless**". Onder de 5 GHz radio ziet u nog steeds Access Point mode staan. Dit hoort zo en zal ook niet veranderen naar Mesh of Mesh AP.

Als u via de web interface weer een wijziging aanbrengt zal u opnieuw de configuratie via Telnet moeten uitvoeren om Mesh te activeren.

Via het tabblad **"Network->Wireless"** kunt u ook de **"Mesh Settings – 5 GHz"** vinden. Hier kunt u een persoonlijk SSID en WPA2 wachtwoord invoeren.

		-					
Overview	6	EnGenius25F1FD_6-5GHz	Edit None				56
Device Status	7 🗉	EnGenius25F1FD_7-5GHz	Edit None				57
Connections	8	EnGenius25F1FD_8-5GHz	Edit None				58
Network							
Basic	Maah	Sottings FOUR					
Wireless	west	Settings - SGHZ					
Management	No	SSID	Securit	ty		AES Passphra	se
	4	AlcadicMech	WPA2 DSK A	ES V	12345678abc		
Advanced		Alcadistricsit	WFA2-F5KA	20 .	12040010000		
Advanced Time Zone		Alcausinesh	WFA2-FSILA	20 .	12040070000		
Advanced Time Zone WiFi Scheduler		Acadismest	WFAZFORA	20 .	12040070000		
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools	Gues	t Network Settings	WFA2F5KA		12040070000		
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager	Gues	t Network Settings	Edit	Secu	urity	Hidden SSID) Client Isolation
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account	Gues	t Network Settings e SSID EnGenius-2.4GHz_GuestNetwor	Edit None	Secu	urity	Hidden SSID) Client Isolation
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account Firmware	Gues	t Network Settings e SSID EnGenius-2.4GHz_GuestNetwork EnGenius-5GHz_GuestNetwork	Edit Edit None Edit None	Secu	urity	Hidden SSID	Client Isolation <i>⊗</i> <i>⊗</i>
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account Firmware Log	Gues	t Network Settings EnGenius-2.4GHz_GuestNetwor EnGenius-5GHz_GuestNetwork al IP Settings	Edit Edit None Edit None	Secu	urity	Hidden SSID	 Client Isolation Ø
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account Firmware Log	Gues Enable Manu - IP	t Network Settings e SSID EnGenius-2.4GHz_GuestNetwor EnGenius-5GHz_GuestNetwork al IP Settings Address	Edit Edit None Edit None 192.168.200.1	Secu	urity	Hidden SSID	 O Client Isolation Ø Ø
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account Firmware Log	Gues Enable Manu - IP - Su	t Network Settings EnGenius-2.4GHz_GuestNetwor EnGenius-5GHz_GuestNetwork al IP Settings Address ubnet Mask	Edit None Edit None 192.168.200.1 255.255.0	Secu	urity	Hidden SSID	 O Client Isolation Ø
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager Account Firmware Log	Gues Enable Manu - IP - Su Auton	t Network Settings EnGenius-2.4GHz_GuestNetwor EnGenius-5GHz_GuestNetwork al IP Settings Address ubnet Mask hatic DHCP Server Settings	Edit None Edit None 192.168.200.1 255.255.255.0	Secu	unity	Hidden SSID	 O Client Isolation Ø

Figuur 5: Mesh settings

Bovenstaande configuratie moet op beide access points worden gemaakt. Van alle access points in de Mesh configuratie moeten een aantal instellingen identiek zijn om de Mesh configuratie te laten werken:

- Mesh SSID
- Mesh Security
- Mesh AES Passphrase
- 5 GHz channel
- 5 GHz HT mode (voorkeur 40 MHz)

Als laatste moet u ervoor zorgen dat alle access points een verschillend IP adres hebben. U doet dit in het tabblad **"Network->Basic"**.

evice Status	IP Network Setting	O DHCP
Connections	IP Address	192.168.1.1
letwork	Subnet Mask	255.255.255.0
asic	Gateway	192.168.1.1
Vireless	Primary DNS	0.0.0.0
lanagement	Secondary DNS	0.0.0.0
dvanced		
ime Zone		
ViFi Scheduler	IPv6 Settings	Link-local Address
ools	IP Address	
ystem Manager	Subnet Prefix Length	
ccount	Gateway	
irmware	Primary DNS	
og	Secondary DNS	

2.2 Configuratie bestand

U kunt de Mesh configuratie door middel van een configuratie bestand in het access point laden. Hierin is de Mesh actief en zijn een aantal VLAN's actief. U moet deze configuratie laden omdat u anders geen toegang heeft tot het onderliggende OpenWRT waarin u eventueel VLAN wijzigingen moet aanbrengen.

2.2.1 Downloaden configuratie bestand

Via de site "**support.alcadis.nl -> Engenius -> Outdoor -> ENH900EXT**" kunt u alle bestanden downloaden die u nodig heeft voor de configuratie.

Alca	dis				
		support.alcadis.nl » Support » EnGenius » Outdoor » ENH-	900 EXT		
Support		ENH-900 EXT			
Alcatel-Lucent	►				
Cloud4Wi					
Devolo	Þ				
EnGenius			Configuratie files		
A		File	Size	Download	Date
Accessoires	•	ENH900EXT-192-168-1-1-VLAN.tar.gz	21.9 KB	.gz 🗋	2014-11-05
Client Adapters	•				
CloudTrax	•				
Indoor	Þ				
Mesh	►		Datasheets		
Outdoor	•	File	Size	Download	Date
ENH-1750 EXT ENH-210 ENH-210 EXT ENH-500 ENH-700 EXT ENH-900 EXT		datasheet_enh900ext.pdf	1.11 MB	.pdf 🔁	2014-09-04

Figuur 7: Download sectie www.alcadis.nl

Let op: Als u deze configuratie in meerdere access points gebruikt moet u de IP adressen nog aanpassen zodat elk access point zijn eigen IP adres heeft.

2.2.2 Installeren configuratie bestand

Om de configuratie te laden logt u in via de webinterface van het access point en gaat u naar het tabblad **"System Manager->Firmware"**.

Overview	Firmware Upgrade
Device Status	Current Firmware Version: 2.0.8
Connections	Select the new firmware from your hard disk.
Network	Bestand kiezen Geen bestand gekozen
Basic	Upload
Wireless	
Management	
Advanced	Backup/Restore Settings
Time Zone	Factory Setting
WiFi Scheduler	- Backup Setting Export
Tools	- Restore New Setting Bestand kiezen 192_168_1 AN. tar.gz Import
System Manager	- Reset to Default Reset
Account	User Setting
Firmware	- Back Up Setting as Default Backup
Log	- Restore to User Default Restore
	- Caution: Please write down your account and password before saving. The user settings will now become the new default settings at the next successful login

Figuur 8: configuratie bestand laden

Hier selecteert u het gedownloade bestand via **"Bestand kiezen"** en klikt u op **"Import**". De configuratie wordt nu geladen, na het laden van de configuratie zal het access point automatisch opnieuw opstarten om de configuratie actief te maken.

2.2.3 Overzicht geladen configuratie

Indien de configuratie op de juiste manier is geladen zijn de volgende instellingen actief:

Static IP	192.168.1.1
2.4 GHz mode	Access Point
5 GHz mode	Mesh AP
Mesh SSID	EnGeniusMesh
Mesh security	WPA-2 PSK AES
Mesh Passphrase	123456789
bandsteering	Disabled
Fast handover	Disabled
SSID1 (2,4GHz)	ENH900-1-2.4G VLAN77 (VLAN77)
Security	None
SSID2 (2,4GHz)	ENH900-1-2.4G VLAN99 (VLAN99)
Security	None
SSID3 (2,4GHz)	ENH900-1-2.4G VLAN101 (VLAN101)
Security	WPA2-AES/TKIP, key:0123456789
SSID4 (2,4GHz)	ENH900-1-2.4G VLAN102 (VLAN102)
Security	none
SSID5 (5 GHz)	ENH900-1-5G VLAN77 (VLAN77)
Security	None
SSID5 (5 GHz)	ENH900-1-5G VLAN99 (VLAN99)
Security	None
SSID5 (5 GHz)	ENH900-1-5G VLAN101 (VLAN101)
Security	WPA2-AES/TKIP, key:0123456789
SSID5 (5 GHz)	ENH900-1-5G VLAN102 (VLAN102)
Security	None

Tabel 1: Overzicht configuratie

Indien u de VLAN's op exact dezelfde locaties op beide banden laat staan hoeft u geen verder configuratie te doen. U kunt dus gewoon SSID's, Security en dergelijke aanpassen zonder dat dit invloed heeft op de werking van de 802.1q tags via de 5 GHz distributie.

Indien u echter meer, minder of andere VLAN tag's wilt gebruiken zal er via de CLI aanpassingen in de configuratie worden gemaakt.

2.3 Handmatige instellingen

Nadat het configuratie bestand is geladen kunnen eventueel nog instellingen worden aangepast naar wens. Hiervoor moeten wel in de Command Line een aantal dingen worden aangepast.

2.3.1 Gewenste nieuwe situatie

Static IP	192.168.1.1
2.4 GHz mode	Access Point
5 GHz mode	Mesh AP
Mesh SSID	AlcadisMesh
Mesh security	WPA-2 PSK AES
Mesh Passphrase	welkom01
bandsteering	Enabled
Fast handover	Disabled
SSID1 (2,4 GHz en 5 GHz)	beheer (VLAN200)
Security	WPA2-AES, key: welkom01
SSID2 (2,4 GHz en 5 GHz)	medewerkers (VLAN201)
Security	WPA2-AES, key: welkom01
SSID3 (2,4 GHz)	Bezoekers (VLAN202)
Security	none
SSID4 (5 GHz)	handscanners (VLAN203)
Security	WPA2-AES, key: welkom01

Tabel 2: overzicht gewenste situatie

Configureer bovenstaande instellingen op de gebruikelijke manier via de webinterface in het access point. Vervolgens moeten de instellingen worden toegepast door naar **"Changes -> Apply"** te gaan.

2.3.2 VLAN bridge configuratie

De VLAN's zijn nu via de webinterface toegevoegd. Via de LAN aansluiting zullen deze normaal werken. Als echter gebruik wordt gemaakt van de 5 GHz distributie zal via Telnet een aantal aanpassingen moeten worden gemaakt om deze pakketten ook hier overheen te krijgen.

Log via Telnet in op het access point. U bent nu direct ingelogd in de Command Line van OpenWrt, het onderliggende platform van de ENH900EXT.



Figuur 9: OpenWRT Command Line

Met behulp van onderstaand commando krijgt u een overzicht te zien van de geconfigureerde bridges en de daaraan gekoppelde interfaces.

root@ENH900EXT:/# brctl show

U ziet hier dat bij bridge 1,2,3 en 11 beide Ethernet aansluitingen zijn geconfigureerd. (eth0.200 / eth1.200) en de 2,4 GHz radio (ath0/1/2) en de 5GHz radio (ath50/51/52). Om de VLAN's ook via 5 GHz distributie te laten werken moeten deze ook ingeladen worden.

root@ENH900EXT:/# brctl show							
bridge name	bridge id	STP enabled	interfaces				
br-4	8000.00000000000	no					
br-lan	8000.88dc9625f1fa	no	eth0				
			eth1				
			bat0				
br-1	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.200				
			eth1.200				
			ath0				
			ath50				
br-2	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.201				
			eth1.201				
			ath1				
			ath51				
br-3	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.202				
			eth1.202				
			ath2				
br-11	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.203				
			eth1.203				
			ath52				

Figuur 10: Bridge overzicht

Open het bestand vlanup.sh in read-only mode door onderstaand commando:

root@ENH900EXT:/# vi /etc/config/vlanup.sh

Druk onderstaande toets in om het tekst bestand te wijzigen.

а

!/bin/sh
1st Vlan
config add bat0 200
rctl addif br-1 bat0.200
fconfig bat0.200 up
2nd Vlan
config add bat0 201
rctl addif br-2 bat0.201
fconfig bat0.201 up
3rd Vlan
config add bat0 202
rctl addif br-3 bat0.202
fconfig bat0.202 up
4th Vlan
config add bat0 203
rctl addif br-11 bat0.203
fconfig bat0.203 up

Figuur 11: configuratie bestand vlanup.sh

Zorg bij het aanpassen dat het VLAN nummer (200/201/202/203) correspondeert met het br (1-2-3-11) nummer wat eerder via het commando 'brctl show' is gevonden. Deze laatste nummers zijn afhankelijk van het aantal en de positie waar de VLAN's actief zijn gemaakt via de webinterface. Deze kunnen dus variëren.

Sla op door onderstaande commando's achter elkaar in te voeren:

<esc> : wr

Sluit de text-editor af door onderstaande commando's achter elkaar in te voeren:

<esc>
:

q

Via onderstaand commando kunt u het access point opnieuw laten opstarten waardoor de gekozen instellingen geladen worden.

root@ENH900EXT:/# reboot

Als het access point weer online is, zal als het goed is, de Mesh verbinding actief worden. Daarnaast zullen de 802.1q tagged berichten worden getransporteerd via de 5 GHz distributie.

Om toch nog te controleren of alles goed is gegaan kunt u weer inloggen via Telnet op het access point. Vervolgens voert u het onderstaande commando in:

root@ENH900EXT:/# brctl show							
bridge name	bridge id	STP enabled	interfaces				
br-lan	8000.88dc9625f1fa	no	eth0				
			eth1				
			bat0				
br-1	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.200				
			eth1.200				
			ath0				
			ath50				
			bat0.200				
br-2	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.201				
			eth1.201				
			ath1				
			ath51				
			bat0.201				
br-3	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.202				
			eth1.202				
			ath2				
			bat0.202				
br-11	8000.88dc9625f1fa	no	eth0.203				
			eth1.203				
			ath52				
			hat0 203				

root@ENH900EXT:/# brctl show

Figuur 12: Bridge overzicht na wijzigen VLAN configuratie

Achter elke bridge (br1/2/3/11) staat nu een extra regel met bat0.xxx. Als dit niet het geval is dan is er ergens een fout in de configuratie gemaakt.

Als deze instellingen op alle access points, die actief zijn in de Mesh configuratie, zijn uitgevoerd worden de 802.1q pakketten getransporteerd over de 5 GHz distributie.