

Senao SCB-8610 Reset Procedure

De reset procedure voor de Senao SCB-8610 is als volgt.

1. Zet de Senao aan en houdt de reset knop 20 seconden ingedrukt
2. De Senao zal nu gaan resetten, er zullen geen lampjes gaan knipperen
3. Na ongeveer 1 minuut is de Senao gereset
4. Benader de Senao op IP adres 192.168.1.1