

## IP adres instellen Windows Vista.

1. Ga naar **Start**



2. Klik op **Configuratiescherm**

Configuratiescherm

3. Klik dan op **Netwerk en internet**



Netwerk en internet

Netwerkstatus en -taken weergeven

Opties voor thuisgroepen en delen selecteren

4. Klik dan op **Netwerkkentrum**



Netwerkkentrum

Netwerkstatus en -taken weergeven

Computers en apparaten in het netwerk weergeven

5. Klik dan op **Netwerkverbindingen beheren** dit bevindt zich aan de linker op uw scherm

### Taken

Computers en apparaten weergeven

Verbinding met een netwerk maken

Draadloze netwerken beheren


Verbinding of netwerk instellen

**Netwerkverbindingen beheren**


Diagnose en herstel

6. Klik dan met uw rechtermuisknop op de betreffende **LAN-verbinding**

7. Klik dan op **Eigenschappen**




8. Klik dan één keer op **Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)** zodat deze geselecteerd wordt



9. Klik dan op **Eigenschappen**

10. In het nieuwe scherm dat wordt geopend kunt u het gewenste IP adres opgeven in het gedeelte wat rood gemarkeerd is. Het IP-adres dat u daar moet opgeven staat in de handleiding van het product.



11. Als u klaar bent met het instellen van uw product dient u de instellingen weer terug te zetten naar **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** en **Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen**. Dit om er voor te zorgen dat uw verbinding weer wordt hersteld.

The image shows a network configuration window with two tabs: 'Algemeen' and 'Alternatieve configuratie'. The 'Alternatieve configuratie' tab is active. The window contains the following text and controls:

IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen.

Automatisch een IP-adres laten toewijzen

Het volgende IP-adres gebruiken:

IP-adres: [ . . . ]

Subnetmasker: [ . . . ]

Standaardgateway: [ . . . ]

Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen

De volgende DNS-serveradressen gebruiken:

Voorkeurs-DNS-server: [ . . . ]

Alternatieve DNS-server: [ . . . ]

Instellingen tijdens afsluiten valideren

Geavanceerd...

OK Annuleren